

Tarkastus- ja huolto-ohje

PR250

GLORIA®

09/2009

Tarkastus

Valmistaja suosittelee, että laitteelle tehdään tarkastustoimenpiteet kahden vuoden välein valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.

1. Tarkasta sammutesäiliön ja typpipullon paineastiamerkinnät. Tarvittaessa toimi kohdan määräaikaistarkastus/painekoe mukaisesti.
2. Tarkasta, että käyttöohjeet ovat ehjät ja luettavissa, vahingoittuneet käyttöohjeet korvataan uusilla.
3. Tarkasta säiliön ulkopuolinen kunto. Mikäli säiliössä on syöpymiä tai pysyviä muodonmuutoksia toimi kohdan määräaikaistarkastus/painekoe mukaisesti.
4. Avaa laitteen täyttöaukon kansi ja tarkasta tiivisteiden kunto. Vaihda tiiviste tarvittaessa.
5. Tarkasta, että jauhe on kuivaa ja juoksevaa. Mikäli jauhe ei ole moitteeton, suoritetaan laitteelle huolto ja täytetään uudella jauheella.
6. Tarkasta kaikkien ruuvien ja letkuliitosten kireys.
7. Tarkasta käyttöventtiilien toiminta ja sinetöi kahvat kiinniasentoon.
8. Tarkasta, että huuhteluventtiilit on sinetöity kiinniasentoon.
9. Irrota korkeapaineletku typpipullost ja mittaa pullopaine. Mikäli paine on alle 135 bar, on typpipullo täytettävä. Jos paine on yli 150 bar, on ylipaine laskettava pois.
10. Tarkasta korkeapaineletkun kunto. Letkussa ei saa olla halkeamia, murtumia tai kulumia. Tarvittaessa vaihda viallinen letku uuteen.

11. Vaihda uusi tiiviste ja kiinnitä korkeapaineletku typpipulloon.
12. Vedä jauheletku kokonaan kelalta ja tarkasta samalla, että letkukela pyörii moitteettomasti molempiin suuntiin.
13. Tarkasta jauheletkujen kunto. Letkuissa ei saa olla halkeamia, murtumia tai kulumia. Tarvittaessa vaihda viallinen letku uuteen.
14. Tarkasta jauhepistoolien toimivuus. Jauhepistoolien tulee avautua ja sulkeutua moitteettomasti.
15. Kun laite on todettu toimintakuntoiseksi, varustetaan se tarkastuslipukkeella.

Huolto

Laitteelle tehdään huolto neljän vuoden välein määräaikaistarkastuksen yhteydessä tai kun tarkastus antaa siihen aiheutta.

1. Irrota korkeapaineletku typpipullost. Irrota typpipullo kiinnikkeistään ja tarkasta sen ulkopuolinen kunto. Tarkasta typpipullon paineastiamerkinnät. Tarvittaessa toimi kohdan määräaikaistarkastus/painekoe mukaisesti.
2. Irrota täyttöaukon kansi ja poista jauhe säiliöstä.
3. Tarkasta säiliön sisäpuolinen kunto. Säiliössä ei saa olla syöpymiä eikä pysyviä muodonmuutoksia.
4. Tarkasta, että takaiskuventtiilin kumirenkaat ovat paikoillaan ja ehjät. Vaihda kumirenkaat tarvittaessa.
5. Tarkasta jauheen kunto. Mikäli jauhe on moitteetonta, täytetään laite säiliöstä poistetulla siivilöidyllä jauheella. Tarvittaessa jauhe korvataan uudella.
6. Toimenpiteiden jälkeen laite varustetaan tarkastus- ja huoltolipukkeella.

Täyttö

Laitteelle on tehtävä täyttö vähäisenkin käytön jälkeen.

1. Sulje käyttöventtiilit ja avaa huuhteluventtiilit.
2. Vedä letkut kelalta ja poista loppujauhe letkuista päästämällä säiliön jäännöspaineet jauhepistoolin kautta.
3. Sulje huuhteluventtiilit ja sinetöi ne.
4. Avaa täyttöaukon kansi varovasti mahdollisen jäännöspaineen vuoksi.
5. Poista loput jauheet säiliöstä.
6. Tarkasta, että takaiskuventtiilin kumirenkaat ovat paikoillaan. Vaihda kumirenkaat tarvittaessa uusiin.
7. Tarkasta säiliön sisäpuolinen kunto.
8. Poista nousuputkesta jäännösjauheet.
9. Täytä sammutesäiliö moitteettomalla jauheella. Täytösmäärä on 250 kg.
10. Sulje ja sinetöi täyttöaukon kansi.
11. Irrota tyypipullo telineestä ja vaihda tilalle täysinäinen pullo.
12. Toimenpiteiden jälkeen laite varustetaan tarkastus- ja huoltolipukkeella.

Määräaikaistarkastus / painekoe

Laiteelle tehdään määräaikaistarkastukset ja painekokeet niistä annettujen määräysten mukaisesti.

1. Tyypipullolle tehdään määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. Seuraava tarkastusajankohta on merkitty tyypipulloon.
2. Sammutesäiliölle tehdään määräaikaistarkastus neljän vuoden välein. Seuraava tarkastusajankohta on merkitty säiliökilpeen.
Tarvittavista toimenpiteistä päättää tarkastuslaitoksen tarkastaja tapauskohtaisesti.
3. Toimenpiteiden jälkeen laite varustetaan tarkastus- ja huoltolipukkeella.