

Tarkastus- ja huolto-ohje

PX6P, P12P



02/2025

925773-01

Tarkastus

Tarkastuksessa ja huollossa on noudatettava sitä koskevaa ja kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja direktiivejä. Käsisammuttimien tarkastusta ja huoltoa voi suorittaa vain Tukesin hyväksymä sammutinhuoltoliike. Sammuttimen toimintakunnon ylläpitämiseksi ja varmistamiseksi sammuttimelle on tehtävä tarkastus kahden vuoden välein. Mikäli sammutin on alttiina säänvaihteluille, kosteudelle tai tärinälle tulee sammutin tarkastaa vuosittain. Tehtaan lopputarkastus luetaan ensimmäiseksi tarkastukseksi ja tästä alkaa myös jaksotus.

1. Tarkasta paineastiamerkinnät ja kokonaispaino, PX6P 9,8 kg ja P12P 18,6 kg
2. Tarkasta säiliön ulkopuolinen kunto ja, että sinetti ja etiketti ovat ehjiä.
3. Irrota letku. Tarkasta, että letku ja suutin ovat ehjiä ja puhtaita myös sisältä. Tarkasta, että letkukalvo on ehjä. Mikäli letkukalvo on rikki, on sammutin huollettava.
4. Avaa kannen kiinnitysrengasta puoli kierrosta varmistuaksesi, ettei säiliössä ole painetta. Kierrä venttiilirunko irti säiliöstä ja ponnepullo venttiilirungosta. Tarkasta nousuputken ja puhallusputken kunto ja puhdista osat harjaamalla tai paineilmalla. Tarkasta, että varmistimen sinetöinti on ehjä ja puhallusputken suojatarra on ehjä ja laukaisulaite toimintakuntoinen.
5. Tarkasta ponnepullon täytösmäärä PX6P 140 g ja P12P 280 g. Ylitäytöstä ei sallita ja alitäytöstä voi olla enimmillään 5 % täytösmäärästä. Huom! Ponnepullot ovat kertakäyttöisiä.
6. Tarkasta sammutusjauheen kuohkeus.
7. Kiinnitä ponnepullo takaisin venttiilikoneistoon. Tarkasta kannen o-rengas ja vaihda tarvittaessa uuteen. Voitele säiliön ja letkun kierteet vaseliinilla. Asenna venttiilirunko kiinni säiliöön. Sinetöi venttiilirunko sinettitarralla.

8. Kun olet suorittanut kaikki toimenpiteet ja todennut sammuttimen täysin toimintakuntoiseksi, varusta sammutin tarkastuslipukkeella.

Huolto/Täyttö

Sammutin tulee huoltaa jokaisen käytön jälkeen ja muulloinkin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään 10 vuoden välein. Huollon ja täytön yhteydessä tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita ja ohjearvoja sekä varaosina tulee käyttää vain alkuperäisiä Glorian varaosia.

1. Tarkasta sammuttimen paineastiamerkinnät ja kokonaispaino PX6P 9,8 kg ja P12P 18,6 kg.
2. Tarkasta säiliön ulkopuolinen kunto ja että etiketti on ehjä.
3. Irrota letku. Tarkasta, että letku ja suutin ovat ehjiä ja puhtaita myös sisältä. Tarkasta, että letkukalvo on ehjä. Mikäli letkukalvo on rikki, vaihda tilalle uusi. Pura ja puhdista jauhepistooli.
4. Avaa kannen kiinnitysrengasta puoli kierrosta varmistuaksesi, ettei säiliössä ole painetta. Kierrä venttiilirunko irti säiliöstä ja irrota nousuputki, puhallusputki ja ponnepullo venttiilirungosta. Pura venttiilirungosta varmistin ja lävistinpuikko. Tarkasta osien kunto ja puhdista ne paineilmalla.
5. Tarkasta ponnepullon täytösmäärä PX6P 140 g ja P12P 280 g. Ylitäytöstä ei sallita ja alitäytöstä voi olla enimmillään 5 % täytösmäärästä. Huom! Ponnepullo on kertakäyttöinen, joten sitä ei koeponnisteta eikä täytetä, vaan tilalle vaihdetaan tarvittaessa uusi.
6. Kasaa osat takaisin venttiilirunkoon, tarvittaessa vaihda rikkiäisen osan tilalle uusi varaosa. Varmista, että laukaisulaite toimii oikein. Sinetöi puhallusputki suojatarralla.
7. Poista jauhe säiliöstä. Tarkasta säiliön sisäpuolinen kunto. Siivilöi vanha jauhe tai käytä tarvittaessa uutta jauhetta ja täytä säiliö. Täyttötoleranssi ± 2 %.
8. Tarkasta kannen o-rengas ja vaihda tarvittaessa uuteen. Voitele säiliön ja letkun kierteet vaseliinilla. Asenna venttiilirunko kiinni säiliöön. Sinetöi myös venttiilirunko sinettitarralla.
9. Kun olet suorittanut kaikki toimenpiteet ja todennut sammuttimen täysin toimintakuntoiseksi, varusta sammutin huolto- ja tarkastuslipukkeella.

Käytettävät sammutteet

PX6P: Glutex Ultra- jauhetta 6 kg (kokonaispaino 9,8 kg)

P12P: Adex-jauhetta 12 kg (kokonaispaino 18,6 kg)

Kiristysmomentit

Letkun kiinnitys venttiilirunkoon: 5 Nm $\pm$ 0,5 Nm

Kannen kiristysrengas säiliöön: 60 Nm $\pm$ 5 Nm

CO2 ponnepullon kiinnitys venttiilirunkoon: 10 Nm - 15 Nm

Käytettävän vaseliinin tulee olla kosteuden kestävää ja kumia vahingoittamatonta.