

Tarkastus- ja huolto-ohje

WKL6P



12/2024

930482-01

Tarkastus

Tarkastuksessa ja huollossa on noudatettava sitä koskevaa ja kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja direktiivejä. Käsisammuttimien tarkastusta ja huoltoa voi suorittaa vain Tukesin hyväksymä sammutinhuoltoliike. Sammuttimen toimintakunnon ylläpitämiseksi ja varmistamiseksi sammuttimelle on tehtävä tarkastus kahden vuoden välein. Mikäli sammutin on alttiina säänvaihteluille, kosteudelle tai tärinälle tulee sammutin tarkastaa vuosittain. Tehtaan lopputarkastus luetaan ensimmäiseksi tarkastukseksi ja tästä alkaa myös jaksotus.

1. Tarkasta paineastiamerkinnät ja kokonaispaino, WKL6P 10,5 kg
2. Tarkasta säiliön ulkopuolinen kunto ja, että sinetti ja etiketti ovat ehjiä.
3. Irrota letku. Tarkasta, että letku ja suutin ovat ehjiä ja puhtaita myös sisältä. Tarkasta, että letkukalvo on ehjä. Mikäli letkukalvo on rikki, on sammutin huollettava.
4. Avaa kannen kiinnitysrengasta puoli kierrosta varmistuaksesi, ettei säiliössä ole painetta. Kierrä venttiilirunko irti säiliöstä ja ponnepullo venttiilirungosta. Tarkasta nousuputken ja yhdysputken kunto ja puhdista osat harjaamalla tai paineilmalla. Tarkasta, että varmistimen sinetöinti on ehjä ja laukaisulaite toimintakuntoinen. Tarkasta, että lisäainepatruuna ei ole vuotanut. Vaihda tarvittaessa uuteen.
5. Tarkasta ponnepullon täytösmäärä 60 g. Ylitäytöstä ei sallita ja alitäytöstä voi olla enimmillään 5 % täytösmäärästä. Huom! Ponnepullot ovat kertakäyttöisiä.
6. Tarkasta silmämääräisesti, että sammutteen seassa ei näy mitään sinne kuulumatonta.
7. Kiinnitä ponnepullo takaisin venttiilikoneistoon. Tarkasta kannen o-rengas ja vaihda tarvittaessa uuteen. Voitele säiliön ja letkun kierteet vaseliinilla. Asenna venttiilirunko kiinni säiliöön. Sinetöi venttiilirunko sinettitarralla.

Huolto/Täyttö

Sammutin tulee huoltaa jokaisen käytön jälkeen ja muulloinkin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään 6 vuoden välein. Huollon ja täytön yhteydessä tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita ja ohjearvoja sekä varaosina tulee käyttää vain alkuperäisiä Glorian varaosia.

1. Tarkasta sammuttimen paineastiamerkinnät ja kokonaispaino. Kokonaispaino on 10,5 kg.
2. Tarkasta säiliön ulkopuolinen kunto ja että etiketti ovat ehjä.
3. Irrota letku. Tarkasta, että letku ja suutin ovat ehjiä ja puhtaita myös sisältä. Tarkasta, että letkukalvo on ehjä. Mikäli letkukalvo on rikki, vaihda tilalle uusi. Pura ja puhdista pistooli.
4. Avaa kannen kiinnitysrengasta puoli kierrosta varmistuaksesi, ettei säiliössä ole painetta. Kierrä venttiilirunko irti säiliöstä ja irrota nousuputki, puhallusputki ja ponnepullo venttiilirungosta. Pura venttiilirungosta varmistin ja lävistinpuikko. Tarkasta osien kunto ja puhdista ne paineilmalla.
5. Tarkasta ponnepullon täytösmäärä 60 g. Ylitäytöstä ei sallita ja alitäytöstä voi olla enimmillään 5 % täytösmäärästä. Huom! Ponnepullo on kertakäyttöinen, joten sitä ei koeponnisteta eikä täytetä, vaan tilalle vaihdetaan tarvittaessa uusi. Vaihda uusi lisäainepatruuna joka kuudes (6.) vuosi.
6. Kasaa osat takaisin venttiilirunkoon, tarvittaessa vaihda rikkinäisen osan tilalle uusi varaosa. Varmista, että laukaisulaite toimii oikein.
7. Poista vesi säiliöstä. Tarkasta säiliön sisäpuolinen kunto. Täytä säiliö uudella hanavedellä 6 litraa. Täyttötoleranssi $\pm 2 \%$.
8. Tarkasta kannen o-rengas ja vaihda tarvittaessa uuteen. Voitele säiliön ja letkun kierteet vaseliinilla. Asenna venttiilirunko kiinni säiliöön. Sinetöi myös venttiilirunko sinettitarralla.
9. Kun olet suorittanut kaikki toimenpiteet ja todennut sammuttimen täysin toimintakuntoiseksi, varusta sammutin huolto- ja tarkastuslipukkeella.

Kiristysmomentit

Letkun kiinnitys venttiilirunkoon: 12 Nm $\pm$ 0,5 Nm

Kannen kiristysrengas säiliöön: 60 Nm $\pm$ 5 Nm

CO2 ponnepullon kiinnitys venttiilirunkoon: 10 Nm - 15 Nm

Lisäainepatruuna: 2 Nm

WKL6P kokonaispaino 10,5 kg, 6 l vesi + lisäainepatruuna

Käyttölämpötila +5°C - +60°C

Käytettävän vaseliinin tulee olla kosteuden kestävä ja kumia vahingoittamatonta.